



MONTAGE-INSTRUCTIE HELLINGROLLEN

De door ons vervaardigde hellingrollen zijn geheel corrossievrij door gebruikmaking van uitsluitend RVS AISI 316 en kunnen daarom in alle atmosferische omstandigheden worden toegepast.

Voor de rubberen rollen geldt één uitzondering: ze mogen niet langdurig aan smeermiddelen als olie e.d. worden blootgesteld.

Tsjerkebuorren 43
8625 HB Oppenhuizen

T 0515 559 555
M 06 233 40 960

www.varionvaarplezier.nl
info@varionvaarplezier.nl

HET MONTEREN

Om te weten welke methode voor u het beste is, moet u nagaan op welke ondergrond de rol zal worden bevestigd.

1. Wanneer dit een *tropische hardhoutsoort of een kunsthars betreft*, kunt u volstaan met het voorbereiden der gaten, gevolgd door het plaatsen van z.g. houtdraadbouten met zeskante kop.
2. In *staal* kunt u schroefdraad 8 mm tappen gevolgd door zeskantmoerbouten.
3. In *steen en beton* kunt u z.g. chemische ankers monteren: let op, dat de uitsteek van het draadeind niet te lang is waardoor de nadien geplaatste rol zou aanlopen.
4. In *zachthout* verdient het aanbeveling moerbouten door en door te monteren. Ook wil het wel goed uitpakken, wanneer u de gaten iets te klein boort en er vervolgens met enige kracht voldaadse metrische moerbouten in draait. Wanneer die lang genoeg zijn, zeg vanaf 5 cm indraailengte, zullen ze voldoende houdkracht bieden. Wanneer u twijfelt, probeert u het vooraf met één bout.

In sommige situaties is schuine plaatsing i.v.m. de rompvorm aan te bevelen; zaag hiertoe voldoende brede wiggen uit een sterke hardhoutsoort of maak iets degelijks van metaal of kunststof.

Gebruik bij voorkeur roestvaste montagemiddelen, in *zoute condities* RVS AISI 316.

Begin met het precies aftekenen van de beugels op de ondergrond, waarna u ze beide demonteert.

Teken de gaten nauwkeurig af op de ondergrond en handel verder volgens de door u verkozen methode.

Steek de bouten door de gaten en monteer de rol(len) weer, maar draai de borgmoeren nog niet vast aan. Laat het geheel nu boven de gaten in de ondergrond "zweven" en draai met de hand de bouten een eindje in de voorbereikte gaten, gevolgd door het om beurten stukje bij beetje vastdraaien met een passende ring- of steeksleutel.

Wanneer u dit allemaal te vermoeiend vindt of onpraktisch, dan kunt u de beugels ook naar buiten gericht monteren, dit doet aan sterkte niets af en maakt het aandraaien van de bouten/moeren een stuk eenvoudiger. Draai tenslotte de borgmoeren helemaal vast.

ONDERHOUD

Af en toe schoonspoelen met zoet water is voldoende.