



MONTAGE-INSTRUCTIE VARION ROLREEFSYSTEEM VOOR RANDMEER

Tsjerkebuorren 43
8625 HB Oppenhuizen

T 0515 559 555
M 06 233 40 960

www.varionvaarplezier.nl
info@varionvaarplezier.nl

Benodigde gereedschappen:

- * Boormachine in boorstandaard met klemstuk voor buis
- * HSS boren: 6,0 mm voor het boren van het bovenste oogboutgat
4,3 mm voor het gaatje t.b.v. het kraterschroefje bovenin
3,2 mm voor de popnagels in het rubbertorsiedeel
- * Accuboormachine
- * Schuifmaat, handschoenen en zacht vegertje
- * Rolmaat 20 meter, duimstok
- * Hamer en aambeeld voor eventueel rechtkloppen van terminals na walsen
- * Ringsleutel 10 mm
- * Inbusleuteltje 2 mm
- * Schroevendraaier, merkstift
- * Cellotape voor afplakken fiberbuis plus gekleurd afplaktape ter markering
- * IJzerzaag
- * Rattestaartvijl dun
- * Fijn schuurpapier
- * Popnageltang plus 3 popnagels 3,2 x 8 mm RVS
- * Staaldraadwalsmachine met 4 mm walsschijven.

MONTAGE (MET GEBRUIKMAKING VAN BOVENWARTEL HK 164)

1. Tape de fiberbuis af met cellotape tegen splinteren en zaag deze af op **5,43 m**.
2. Schuif het koppelstuk voor de HK 164 wartel over de buis tot aan de aanslag.
(Monteer indien aanwezig eerst de HK 164 in het koppelstuk, zodat je je niet vergist in de juiste positionering van de fiberbuis. De wartel fungeert zo als aanslagpunt.)
3. Boor met 6,0 mm door het onderste gat van het koppelstuk en de fiberbuis heen.
4. Boor h.o.h. 27 mm vanaf het 6,0 mm gat zuiver in lijn een 4,3 mm gaatje.
5. Wals nu de oogterminal aan 4 mm 1 x 19 rvs staaldraad.
6. Zet de oogterminal met bijv. een boutje of samen op een spijker even vast langs het rubbertorsiedeel (tweede gat van onderen). Schuif de buis in het torsiedeel.
7. Knip de draad af nadat je het afstelpijpje met daarin de walsterterminal met de 6,0 mm boor of een boutje op dezelfde wijze als de oogterminal langs zij het HK 164 koppelstuk op de fiberbuis hebt aangebracht. (zie 6)
Let op: Het afstelpijpje (met de sleuf op kop) heeft een inschroefdiepte van 30 mm. Hou plm. 12 mm ruimte voor het later kunnen afstellen/opspannen van de draad. Hou er tevens rekening mee, dat de draad niet helemaal stijf in de walsterterminal mag worden geduwd, tijdens het walsen kan de terminal hierdoor soms kromtrekken.
8. Wals de terminal aan de draad met inachtnaam van het bovenstaande.
9. Klop, indien nodig, de soms wat kromme terminal op een aambeeld recht zonder de schroefdraad te beschadigen. Schuif nu de draad met daaraan de terminal door het torsiedeel en de fiberbuis en breng de oogbouten boven en onder zuiver in lijn.
10. Boor nu 3 gaatjes voor de klinknagels maar monteer deze nog niet.
11. Span met het afstelpijpje bovenin of met de oogterminal aan onderzijde de draad op, zo strak dat het rubberen torsiedeel ietsje krom trekt en monteer de bovenste oogbout en breng het kraterschroefje aan ter borging. Breng de popnagels aan.
De rolrever is nu klaar en kan naar de zeilmaker. Deze demonteert de onderste oogbout, schuift de reeffok over de buis omhoog en brengt daarna de oogbout weer aan. Tenslotte brengt hij het voorlijk met de harpsluiting en sjarlijntje op spanning.